

標準放鈔手勢圖片操作說明

◎驗鈔機在運算中是否順暢精準？驗鈔時，是否容易卡鈔？無論任何廠牌不分高階低價，都會因放鈔手勢是否正確而產生操作順暢與否，進而影響點鈔準確度及驗鈔防偽精準度。

◎誠摯建議您，**初次操作驗鈔機，請依圖解標準手勢放鈔**，您一定會感到順暢好用輕鬆操作。



將鈔捲整平對齊(遇鈔票蓬鬆時，要盡量壓平)。
握鈔手勢以45度，往入鈔口準備放鈔。



以45斜度手勢靠近入鈔斜板，感覺鈔票有碰觸斜板時，就可往前輕推，放開鈔捲。
尤其驗點鈔張數大量(疊)時，更可以保持順暢精確，避免卡鈔誤報。



正確45度斜角準備放鈔示意圖。請以此角度入鈔後，再往前推放開鈔票！



45度斜角往前放鈔、鈔票入鈔口時，會由第一張順暢入鈔示意圖。



錯誤入鈔手勢示意圖。
尤其大量(疊)鈔捲入鈔時，如此手勢入鈔容易卡鈔、飛鈔！



直接垂直手勢放鈔，容易造成整疊鈔票由中央鈔票先行入鈔！尤其遇蓬鬆及大量鈔票時，容易造成卡鈔誤報。(中間鈔票先入鈔示意圖)。